

	German
	Sicherheitshinweise Stellen Sie sicher, dass die Ladung das auf dem Hangtag angegebene Gewicht nicht überschreitet Befestigen Sie die Hängematte vor dem Gebrauch an stabilen Ankerpunkten. Überprüfen Sie Seile und Karabiner regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigung. Benutzen Sie die Hängematte vorsichtig – vermeiden Sie Schwingen oder Springen. Installieren Sie es in einer sicheren Höhe, zwischen 65 und 75 cm über dem Boden. Zur Sicherheit: Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt, während Sie das Produkt verwenden. Von scharfen Gegenständen fernhalten und Überlastung vermeiden. Nur zu Erholungszwecken im Freien verwenden. Bei Nichtgebrauch vor UV-Strahlen schützen. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Anwendungsanweisungen 1 Wählen Sie zwei Ankerpunkte und befestigen Sie die Moonstraps oder die Seile (nicht im Lieferumfang enthalten). 2 Befestigen Sie den ersten Haken oder Karabiner 3 Hängematte herausziehen und zweiten Haken/Karabiner befestigen 4 Überprüfen Sie, ob die Installation <65 cm bis <75 cm über dem Boden liegt. 5 Setzen Sie sich, drehen Sie sich und schwingen Sie die Beine nach innen. 6 Legen Sie sich diagonal hin, um bequem zu liegen Haftungsausschluss Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Verletzungen, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung dieser Anweisungen zurückzuführen sind.
HAMMOCKS	
	1. Befestigen Sie das "UNIVERSAL BUG NET 360" mit den Minihaken auf beiden Seiten am Aufhängesystem 2 Befestigen Sie die Hängematte an der ersten Seite des Aufhängungssystems 3 Ziehen Sie die Hängematte durch das BUG NET und befestigen Sie sie auf der gegenüberliegenden Seite 3 Steigen Sie in die Hängematte und schließen Sie den Reißverschluss 5 Passen Sie die Spannung der Ridgeline an, indem Sie an der grünen Schnur ziehen (wenn sie zu fest ist, gleitet sie automatisch durch den Stopper). Installieren sie das BUG NET nicht in der Nähe von Feuer, um zu verhindern, dass es Feuer fängt
BUG NET	
	Verwenden Sie den „Moonquilt/Moonblanket“ für den vorgesehenen Zweck und stellen Sie sicher, dass er für die Temperatur und die Bedingungen geeignet ist. Überladen Sie das Produkt nicht mit zusätzlichem Gewicht, da dies zu Schäden an den Nähten oder der Isolierung führen kann. Halten Sie scharfe Gegenstände (wie Stifte oder Schlüssel) vom Moonquilt fern, um ein Durchstechen des Stoffes zu vermeiden. Bei Nichtgebrauch, an einem kühlen, trockenen Ort aufbewahren. Vermeiden Sie Kompression der Daune über einen längeren Zeitraum, da diese die Isolierung beschädigen kann. Stellen Sie sicher, dass es trocken ist, wenn Sie das Produkt lagern Befolgen Sie den empfohlenen Temperaturbereich des Produkts, um Wärme und Sicherheit zu gewährleisten. Befolgen Sie die Waschanweisungen, um eine Beschädigung des Stoffes oder der Isolierung zu vermeiden. Vorsichtig waschen und trocknen. Von offenen Flammen oder extremen Wärmequellen fernhalten, da diese den Stoff oder die Isolierung beschädigen können.
QUILTS AND BLANKETS	

	Sicherheits- und Installationshinweise Dieses Produkt ist nur als Aufhängezubehör für Hängematten gedacht. Überschreiten Sie nicht die auf dem Hangtag angegebene maximale Tragfähigkeit Bei Nichtgebrauch von Kindern fernhalten, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Überprüfen Sie das Seil/den Riemen vor dem Gebrauch stets auf Anzeichen von Abnutzung, Ausfransungen oder Beschädigungen. Bei Feststellung von Mängeln umgehend austauschen. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten oder scheuernden Oberflächen. Stellen Sie sicher, dass das Seil/der Gurt sicher an einem stabilen, tragenden Ankerpunkt (z. B. einem gesunden Baum oder einem stabilen Balken) befestigt ist. Der Ankerpunkt muss mindestens das 5-fache der vorgesehenen Belastung tragen. Befestigen Sie die Hängematte mit einem sicheren Haken oder Karabiner, um ein Verrutschen zu verhindern. Halten Sie eine Mindesthöhe von 65 cm über dem Boden ein, um das Sturzrisiko zu verringern. Schwingen Sie in der Hängematte nicht übermäßig und führen Sie keine Stunts aus. Stellen Sie sicher, dass sich die Hängematte in einer sicheren Höhe befindet, um einen einfachen Ein- und Ausstieg zu ermöglichen. Benutzen Sie die Hängematte oder das Seil nicht unter Alkohol- oder Drogeneinfluss. Bewahren Sie das Seil/den Riemen an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn Sie es nicht verwenden. Reinigen Sie das Seil/den Riemen mit milder Seife und Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien. Haftungsausschluss: Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Unfälle oder Verletzungen, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder die Nichtbeachtung dieser Anweisungen zurückzuführen sind.
SUSPENSION SYSTEMS	
CARABINER (6-10-22kn)	Überprüfen und halten Sie stets die für den Karabiner angegebene Gewichtsbeschränkung ein. Überlastung kann zum Bruch führen. Verwenden Sie die Karabiner nur zum Aufhängen Ihrer Hängematte (z. B. zum Befestigen von Aufhängeseilen, Unterständen oder Ausrüstung). Verriegelungsmechanismus: Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass der Verriegelungsmechanismus vollständig eingerastet ist. Überprüfen Sie, ob der Bügel sicher ist, um ein versehentliches Öffnen zu verhindern. Überprüfen Sie die Karabiner regelmäßig auf Verschleiß, Risse, Korrosion oder Anzeichen von Beschädigung. Ersetzen Sie es, wenn Probleme festgestellt werden. Belasten Sie den Karabiner nicht quer. Belasten Sie den Karabiner immer entlang seiner Längsseite und nicht seitlich, um maximale Festigkeit zu gewährleisten. Vermeiden Sie plötzliche Stöße oder starke Stöße, die den Karabiner beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen könnten. Modifizieren oder verändern Sie niemals Ihren Karabiner. Jegliche Modifikation kann die Sicherheit gefährden.
CARABINER 0.3KN	Überprüfen und halten Sie stets die für den Karabiner angegebene Gewichtsbeschränkung ein. Überlastung kann zum Bruch führen. Hier können Sie Ihre Accessories (z. B. Schlüssel) aufhängen. Es handelt sich nicht um einen Kletterkarabiner. Stellen Sie vor der Verwendung immer sicher, dass der Verriegelungsmechanismus vollständig eingerastet ist. Überprüfen Sie, ob der Bügel sicher ist, um ein versehentliches Entriegeln zu verhindern. Überprüfen Sie die Karabiner regelmäßig auf Verschleiß, Risse, Korrosion oder Anzeichen von Beschädigung. Ersetzen Sie es, wenn Probleme festgestellt werden. Vermeiden Sie plötzliche Stöße oder starke Stöße, die den Karabiner beschädigen oder zu Fehlfunktionen führen könnten. Modifizieren oder verändern Sie niemals Ihren Karabiner. Jegliche Modifikation kann die Sicherheit gefährden.