

Liste der sicherheitsrelevanten WITEBLAZE-Produkte im Hartware- und Winterbereich

Artikel	Artikelname	Serien-Nummer	Int. Nummer	SAP Nummer	CE-Konformitäts- erklärung	PSA-Artikel	Sicherheits- und Warnhinweise
Tauchmaske	APO	2501-1003559	1003559	1109466	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Tauchmaske	APO DESIGN	2501-1003609	1003609	1109552	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Tauchmaske	COZUMEL	2501-1003561	1003561	1109461	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Tauchmaske	AMAZONAS	2501-1003562	1003562	1109467	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Tauchmaske	BELIZE	2501-1003564	1003564	1109464	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Tauchmaske	NINGALOO	2501-1003566	1003566	1109458	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Tauchmaske	GREAT BARRIER	2501-1003567	1003567	1109459	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Schnorchel	BAR	2501-1003560	1003560	1109465	x		Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Schnorchel	BAR DESIGN	2501-1003610	1003610	1109553	x		Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Schnorchel	BONAIRE	2501-1003563	1003563	1109463	x		Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Schnorchel	PALANCAR	2501-1003565	1003565	1109457	x		Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Schnorchel	RAJA AMPAT	2501-1003568	1003568	1109456	x		Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Tauchset	TUBBATAHA DESIGN	2501-1003611	1003611	1109554	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Tauchset	TUBBATAHA	2501-1003577	1003577	1109551	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Tauchset	WAKATOBI	2501-1003578	1003578	1109549	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Tauchset	YUCATAN	2501-1003580	1003580	1109550	x	x	Maske nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Maske in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Maske nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Größe des Schnorchels ist entsprechend des Lungenvolumens des Benutzers zu wählen. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972<150" sollten von Personen bis Körpergröße 150 cm (4 ft 11 in) benutzt werden. Schnorchel mit der Kennzeichnung "EN 1972>150" sind für Personen mit einer Körpergröße 150 cm oder mehr vorgesehen. Nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Auf richtigen Sitz prüfen. Bei Verlust oder Ausbleichen der Farblichen markieren am oberen Ende des Schnorchels diese ersetzen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen. Bei benutzung von Kindern muss ein Erwachsener diese ständig beaufsichtigen .
Flosse	FIDSCHI JR.	2501-1003581	1003581	1109460	x		Vor jedem Gebrauch den Zustand des Gerätes überprüfen, hierzu zählt die Kontrolle der Schnalle und Schnallenbänder. Flossen ausschließlich im Wasser benutzen.
Flosse	CEBU	2501-1003583	1003583	1109462	x		Vor jedem Gebrauch den Zustand des Gerätes überprüfen, hierzu zählt die Kontrolle der Schnalle und Schnallenbänder. Flossen ausschließlich im Wasser benutzen.
Schwimmbrille	JAMAICA	2501-1003785	1003785	1123083	x	x	Schwimmbrille nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Schwimmbrille in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Schwimmbrille nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Schwimmbrille	BARBADOS	2501-1003786	1003786	1123080/1123085	x	x	Schwimmbrille nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Schwimmbrille in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Schwimmbrille nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Schwimmbrille	BAHAMAS	2501-1003787	1003787	1123084/1123086	x	x	Schwimmbrille nur für den vorgesehenen Zweck verwenden. Regelmäßige Überprüfung auf Beschädigung. Nicht über den Mund ziehen. Niemals mit aufgesetzter Schwimmbrille in das Wasser springen. Auf richtigen Sitz prüfen bei Benutzung. Schwimmbrille nach dem Gebrauch mit klarem Wasser ausspülen. Maske nicht starker Hitze oder Sonneneinstrahlung aussetzen.
Schwimmgurt	SWIM BELT		1003822	1127214			ses Produkt ist kein Spielzeug und darf nicht zum Spielen oder als Ersatz für Schwimmhilfen verwendet werden. Es ist ausschließlich zur Unterstützung beim Aqua-Jogging oder ähnlichen Wasserübungen bestimmt. Kinder dürfen den Schwimmgurt nur unter unmittelbarer Aufsicht eines Erwachsenen benutzen. Bitte beachten Sie, dass der Schwimmgurt keinen Schutz vor Ertrinken bietet. Personen, die nicht sicher schwimmen können, sollten zusätzliche Schwimmhilfen verwenden. Vor jeder Nutzung ist das Produkt auf mögliche Schäden oder Abnutzung zu überprüfen. Beschädigte Teile dürfen keinesfalls weiterverwendet werden. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollte der Schwimmgurt stets nur gemäß der vorgesehenen Nutzung eingesetzt und alle Sicherheitsanweisungen beachtet werden.
Inline-Skate	XOOM 2 BOY		1003450	11082325	x		Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und verwenden Sie die Skates nur auf ebenen, trockenen Flächen. Fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Festigkeit der Verschlüsse, Rollen und Bremsen. Setzen Sie die Skates keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen die Skates nicht weiterverwenden.
Inline-Skate	XOOM 2 GIRL		1003451	1108234	x		Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und verwenden Sie die Skates nur auf ebenen, trockenen Flächen. Fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Festigkeit der Verschlüsse, Rollen und Bremsen. Setzen Sie die Skates keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen die Skates nicht weiterverwenden.
Inline-Skate	SONIC ALU 84		1003453	1108237	x		Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und verwenden Sie die Skates nur auf ebenen, trockenen Flächen. Fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Festigkeit der Verschlüsse, Rollen und Bremsen. Setzen Sie die Skates keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen die Skates nicht weiterverwenden.

Artikel	Artikelname	Serien-Nummer	Int. Nummer	SAP Nummer	CE-Konformitäts- erklärung	PSA-Artikel	Sicherheits- und Warnhinweise
Inline-Skate	SONIC WALU 84		1003455	1108236	x		Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und verwenden Sie die Skates nur auf ebenen, trockenen Flächen. Fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Festigkeit der Verschlüsse, Rollen und Bremsen. Setzen Sie die Skates keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen die Skates nicht weiterverwenden.
Skateboard	CRAZY KIDS	2501-1003844	1003844	1138672	x		Dieses Skateboard ist für den Freizeit- und Sportgebrauch auf befestigten, ebenen Flächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Achsen, Rollen und das Deck auf Schäden oder lockere Teile. Setzen Sie das Skateboard keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht
Skateboard	BLOSSOM	2501-1003843	1003843	1138671	x		Dieses Skateboard ist für den Freizeit- und Sportgebrauch auf befestigten, ebenen Flächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Achsen, Rollen und das Deck auf Schäden oder lockere Teile. Setzen Sie das Skateboard keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht
Skateboard	TWO PIECE	2501-1003845	1003845	1138673	x		Dieses Skateboard ist für den Freizeit- und Sportgebrauch auf befestigten, ebenen Flächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Achsen, Rollen und das Deck auf Schäden oder lockere Teile. Setzen Sie das Skateboard keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht
Longboard	RASTA	2501-1003363	1003363	1109436	x		Dieses Longboard ist für den Freizeit- und Sportgebrauch auf befestigten, ebenen Flächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und fahren Sie nicht im Straßenverkehr oder auf ungesicherten Wegen. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Achsen, Rollen und das Deck auf Schäden oder lockere Teile. Setzen Sie das Skateboard keiner hohen Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen aus, um Materialverschleiß zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht
Schützer-Set	BASIC JR.	2501-1003441	1003441	1108219	x	x	Diese Art von Schutz-Sets schützen Sie gegen keine Verwundungen, oberflächliche Schäden und kleinen Zusammenstößen, die keinen Körperteilen schafen oder irreversible Verletzungen zur Folge haben. Vergessen Sie nicht Schutz-Sets zu tragen, wenn Sie skaten gehen und skaten Sie vorsichtig. Selbst die besten Schutz-Sets können Sie nicht vollständig schützen. Die Schutz-Sets in dieser Verpackung sind geeignet für den Gebrauch für körperliche Fitness, Freizeit oder Speedskating (normaler Rollsport) geeignet. Größe JS/JM/S/XS: Klasse A (Benutzer mit einem Körpergewicht bis 25kg) Größe JL/M: Klasse B (Benutzer mit einem Körpergewicht zwischen 25kg und 50kg) Größe L: Klasse C (Benutzer mit einem Körpergewicht über 50kg) Diese Schutz-Sets sind geeignet für Benutzer von Skateboards, Rollerskates und Inlineskates. Diese Schutz-Sets schützen nicht vor ernsthaften Schäden bei einem Sturz bei einer Geschwindigkeit von 13 km/h oder schneller, sondern bieten nur teilweise Schutz während des Zusammenstoßes mit nicht beweglichen harten Oberflächen. Diese Schutz-Sets schützen Sie nicht beim Zusammenstoß mit beweglichen Fahrzeugen. Diese Schutz-Sets sind nicht für den Gebrauch bei Rad- oder Motorradfahren oder für akrobatisches Skaten, Rollerskaten, Inlinern oder Skaten, Rollerskaten, Inlinern mit hohen Geschwindigkeiten geeignet.
Schützer-Set	COMP JR. 2.0	2501-1003966	1003966	1108218	x	x	Diese Art von Schutz-Sets schützen Sie gegen keine Verwundungen, oberflächliche Schäden und kleinen Zusammenstößen, die keinen Körperteilen schafen oder irreversible Verletzungen zur Folge haben. Vergessen Sie nicht Schutz-Sets zu tragen, wenn Sie skaten gehen und skaten Sie vorsichtig. Selbst die besten Schutz-Sets können Sie nicht vollständig schützen. Die Schutz-Sets in dieser Verpackung sind geeignet für den Gebrauch für körperliche Fitness, Freizeit oder Speedskating (normaler Rollsport) geeignet. Größe JS/JM/S/XS: Klasse A (Benutzer mit einem Körpergewicht bis 25kg) Größe JL/M: Klasse B (Benutzer mit einem Körpergewicht zwischen 25kg und 50kg) Größe L: Klasse C (Benutzer mit einem Körpergewicht über 50kg) Diese Schutz-Sets sind geeignet für Benutzer von Skateboards, Rollerskates und Inlineskates. Diese Schutz-Sets schützen nicht vor ernsthaften Schäden bei einem Sturz bei einer Geschwindigkeit von 13 km/h oder schneller, sondern bieten nur teilweise Schutz während des Zusammenstoßes mit nicht beweglichen harten Oberflächen. Diese Schutz-Sets schützen Sie nicht beim Zusammenstoß mit beweglichen Fahrzeugen. Diese Schutz-Sets sind nicht für den Gebrauch bei Rad- oder Motorradfahren oder für akrobatisches Skaten, Rollerskaten, Inlinern oder Skaten, Rollerskaten, Inlinern mit hohen Geschwindigkeiten geeignet.
Schützer-Set	BASIC ADULT	2501-1003442	1003442	1108222	x	x	Diese Art von Schutz-Sets schützen Sie gegen keine Verwundungen, oberflächliche Schäden und kleinen Zusammenstößen, die keinen Körperteilen schafen oder irreversible Verletzungen zur Folge haben. Vergessen Sie nicht Schutz-Sets zu tragen, wenn Sie skaten gehen und skaten Sie vorsichtig. Selbst die besten Schutz-Sets können Sie nicht vollständig schützen. Die Schutz-Sets in dieser Verpackung sind geeignet für den Gebrauch für körperliche Fitness, Freizeit oder Speedskating (normaler Rollsport) geeignet. Größe JS/JM/S/XS: Klasse A (Benutzer mit einem Körpergewicht bis 25kg) Größe JL/M: Klasse B (Benutzer mit einem Körpergewicht zwischen 25kg und 50kg) Größe L: Klasse C (Benutzer mit einem Körpergewicht über 50kg) Diese Schutz-Sets sind geeignet für Benutzer von Skateboards, Rollerskates und Inlineskates. Diese Schutz-Sets schützen nicht vor ernsthaften Schäden bei einem Sturz bei einer Geschwindigkeit von 13 km/h oder schneller, sondern bieten nur teilweise Schutz während des Zusammenstoßes mit nicht beweglichen harten Oberflächen. Diese Schutz-Sets schützen Sie nicht beim Zusammenstoß mit beweglichen Fahrzeugen. Diese Schutz-Sets sind nicht für den Gebrauch bei Rad- oder Motorradfahren oder für akrobatisches Skaten, Rollerskaten, Inlinern oder Skaten, Rollerskaten, Inlinern mit hohen Geschwindigkeiten geeignet.
Schützer-Set	ADVANCED ADULT 2	2501-1003444	1003444	1108220	x	x	Diese Art von Schutz-Sets schützen Sie gegen keine Verwundungen, oberflächliche Schäden und kleinen Zusammenstößen, die keinen Körperteilen schafen oder irreversible Verletzungen zur Folge haben. Vergessen Sie nicht Schutz-Sets zu tragen, wenn Sie skaten gehen und skaten Sie vorsichtig. Selbst die besten Schutz-Sets können Sie nicht vollständig schützen. Die Schutz-Sets in dieser Verpackung sind geeignet für den Gebrauch für körperliche Fitness, Freizeit oder Speedskating (normaler Rollsport) geeignet. Größe JS/JM/S/XS: Klasse A (Benutzer mit einem Körpergewicht bis 25kg) Größe JL/M: Klasse B (Benutzer mit einem Körpergewicht zwischen 25kg und 50kg) Größe L: Klasse C (Benutzer mit einem Körpergewicht über 50kg) Diese Schutz-Sets sind geeignet für Benutzer von Skateboards, Rollerskates und Inlineskates. Diese Schutz-Sets schützen nicht vor ernsthaften Schäden bei einem Sturz bei einer Geschwindigkeit von 13 km/h oder schneller, sondern bieten nur teilweise Schutz während des Zusammenstoßes mit nicht beweglichen harten Oberflächen. Diese Schutz-Sets schützen Sie nicht beim Zusammenstoß mit beweglichen Fahrzeugen. Diese Schutz-Sets sind nicht für den Gebrauch bei Rad- oder Motorradfahren oder für akrobatisches Skaten, Rollerskaten, Inlinern oder Skaten, Rollerskaten, Inlinern mit hohen Geschwindigkeiten geeignet.
Skibrille	BLAZY		1003722	1119773, 1119775, 1119778	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	ECHO		1003723	1119777	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	FLOW		1003725	1119768, 1119766	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	FLOW ADVANCED		1003726	1119769, 1119771	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	RYDER JR.		1003727	1119757, 1119763	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	HORIZON		1003729	1119767, 1119765	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

Artikel	Artikelname	Serien-Nummer	Int. Nummer	SAP Nummer	CE-Konformitäts- erklärung	PSA-Artikel	Sicherheits- und Warnhinweise
Skibrille	VISION		1003730	1119755, 1119758	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	VISTA		1003731	1119754, 1119753, 1119756	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	PROSPECT		1003732	1119764, 1119761	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skibrille	PROSPECT HD		1003733	1119762	x	x	Unsere Ski- und Snowboardbrille erfüllen die europäische Norm EN174 (ab November 2024 EN ISO 18527-1), alle Brillen entsprechen der Verordnung 2016/425 vom 21. April 2018 sowie 89/696/EWG und tragen damit das CE Zeichen. Wir empfehlen die Brille nach 2 Jahren (oder 40 Tage Gebrauch) auszutauschen. Auch wenn keine sichtbaren Beschädigungen zu erkennen sind. Benutzen Sie die Brille niemals länger als 5 Jahre ab dem Herstellungsdatum. Diese Brille nicht im Strassenverkehr oder um damit direkt in die Sonne zu sehen, verwenden. Zur Reinigung keine chemischen Mittel verwenden, nur Wasser. Die Anleitung ist aufzubewahren. Diese Skibrille wurde zum Schutz gegen Spiegelungen, Wind und Schnee entwickelt. Nicht verwenden zum Schutz gegen harte und Spitze Gegenstände. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet - Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.
Skihelm	VISOR PRO		1003763	1119785, 1119787, 1119786	x	x	Unser Helm entspricht der europäischen Regulation (EU) 2016/425 (PPE) und Sicherheitsprüfung EN 1077. Prüfung eines festens Sitzes für Schutz, ausschließlich für den Ski- und Snowboardsport geeignet. Für andere Sportarten ist er nicht geeignet. Der Riemen muss geschlossen sein. Auch bei Kindern überprüfen die mit Ihnen unterwegs sind. Den Helm nicht bemalen oder bekleben. Keine Veränderung an der Helmschale vornehmen. Nach einem Sturz oder Auschlag des Helmes kann der Schutz eingeschränkt sein. Selbst wenn keine äußerlichen Beschädigungen zu sehen sind. Wechseln Sie dann den Helm und verwenen Sie nie einen Helm nach einem Unfall. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Alle Bauteile eines Helmes unterliegen einer gewissen Alterung abhängig von der Behandlung und Wartung. Die maximale Lebensdauer beträgt 8 Jahre nach dem am Helm gekennzeichneten Produktionsdatum. Die Helme unserer Marke müssen unter Sicherheitsaspekten in Abhängigkeit von der Intensität der Nutzung nach 3-5 Jahren ab dem ersten Gebrauch getauscht werden. Heben Sie die Anleitung auf.
Skihelm	VISOR PRO JR.		1003764	1119784, 1119783	x	x	Unser Helm entspricht der europäischen Regulation (EU) 2016/425 (PPE) und Sicherheitsprüfung EN 1077. Prüfung eines festens Sitzes für Schutz, ausschließlich für den Ski- und Snowboardsport geeignet. Für andere Sportarten ist er nicht geeignet. Der Riemen muss geschlossen sein. Auch bei Kindern überprüfen die mit Ihnen unterwegs sind. Den Helm nicht bemalen oder bekleben. Keine Veränderung an der Helmschale vornehmen. Nach einem Sturz oder Auschlag des Helmes kann der Schutz eingeschränkt sein. Selbst wenn keine äußerlichen Beschädigungen zu sehen sind. Wechseln Sie dann den Helm und verwenen Sie nie einen Helm nach einem Unfall. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Alle Bauteile eines Helmes unterliegen einer gewissen Alterung abhängig von der Behandlung und Wartung. Die maximale Lebensdauer beträgt 8 Jahre nach dem am Helm gekennzeichneten Produktionsdatum. Die Helme unserer Marke müssen unter Sicherheitsaspekten in Abhängigkeit von der Intensität der Nutzung nach 3-5 Jahren ab dem ersten Gebrauch getauscht werden. Heben Sie die Anleitung auf.
Skihelm	RYDER		1003765	1119788, 1119790, 1119789	x	x	Unser Helm entspricht der europäischen Regulation (EU) 2016/425 (PPE) und Sicherheitsprüfung EN 1077. Prüfung eines festens Sitzes für Schutz, ausschließlich für den Ski- und Snowboardsport geeignet. Für andere Sportarten ist er nicht geeignet. Der Riemen muss geschlossen sein. Auch bei Kindern überprüfen die mit Ihnen unterwegs sind. Den Helm nicht bemalen oder bekleben. Keine Veränderung an der Helmschale vornehmen. Nach einem Sturz oder Auschlag des Helmes kann der Schutz eingeschränkt sein. Selbst wenn keine äußerlichen Beschädigungen zu sehen sind. Wechseln Sie dann den Helm und verwenen Sie nie einen Helm nach einem Unfall. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Alle Bauteile eines Helmes unterliegen einer gewissen Alterung abhängig von der Behandlung und Wartung. Die maximale Lebensdauer beträgt 8 Jahre nach dem am Helm gekennzeichneten Produktionsdatum. Die Helme unserer Marke müssen unter Sicherheitsaspekten in Abhängigkeit von der Intensität der Nutzung nach 3-5 Jahren ab dem ersten Gebrauch getauscht werden. Heben Sie die Anleitung auf.
Skihelm	RYDER JR.		1003766	1119792, 1119791	x	x	Unser Helm entspricht der europäischen Regulation (EU) 2016/425 (PPE) und Sicherheitsprüfung EN 1077. Prüfung eines festens Sitzes für Schutz, ausschließlich für den Ski- und Snowboardsport geeignet. Für andere Sportarten ist er nicht geeignet. Der Riemen muss geschlossen sein. Auch bei Kindern überprüfen die mit Ihnen unterwegs sind. Den Helm nicht bemalen oder bekleben. Keine Veränderung an der Helmschale vornehmen. Nach einem Sturz oder Auschlag des Helmes kann der Schutz eingeschränkt sein. Selbst wenn keine äußerlichen Beschädigungen zu sehen sind. Wechseln Sie dann den Helm und verwenen Sie nie einen Helm nach einem Unfall. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. Alle Bauteile eines Helmes unterliegen einer gewissen Alterung abhängig von der Behandlung und Wartung. Die maximale Lebensdauer beträgt 8 Jahre nach dem am Helm gekennzeichneten Produktionsdatum. Die Helme unserer Marke müssen unter Sicherheitsaspekten in Abhängigkeit von der Intensität der Nutzung nach 3-5 Jahren ab dem ersten Gebrauch getauscht werden. Heben Sie die Anleitung auf.
Schlittschuh	DAVOS		1003708	1120453	x		Diese Schlittschuhe sind für den Freizeit- und Sportgebrauch auf Eisflächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und achten Sie auf eine sichere Fahrumgebung. Verwenden Sie die Schlittschuhe nur auf geeigneten, tragfähigen Eisflächen und meiden Sie ungesicherte Gewässer. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Kufen, Verschlüsse und den festen Sitz der Schuhe. Lagern Sie die Schlittschuhe trocken und schützen Sie die Kufen mit Schoner, um Korrosion zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht weiterverwenden.
Schlittschuh	I3000		1003710	1120452	x		Diese Schlittschuhe sind für den Freizeit- und Sportgebrauch auf Eisflächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und achten Sie auf eine sichere Fahrumgebung. Verwenden Sie die Schlittschuhe nur auf geeigneten, tragfähigen Eisflächen und meiden Sie ungesicherte Gewässer. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Kufen, Verschlüsse und den festen Sitz der Schuhe. Lagern Sie die Schlittschuhe trocken und schützen Sie die Kufen mit Schoner, um Korrosion zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht weiterverwenden.
Schlittschuh	FIONA		1003709	1120451	x		Diese Schlittschuhe sind für den Freizeit- und Sportgebrauch auf Eisflächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und achten Sie auf eine sichere Fahrumgebung. Verwenden Sie die Schlittschuhe nur auf geeigneten, tragfähigen Eisflächen und meiden Sie ungesicherte Gewässer. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Kufen, Verschlüsse und den festen Sitz der Schuhe. Lagern Sie die Schlittschuhe trocken und schützen Sie die Kufen mit Schoner, um Korrosion zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht weiterverwenden.
Schlittschuh	I300 BOY		1003711	1120454	x		Diese Schlittschuhe sind für den Freizeit- und Sportgebrauch auf Eisflächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und achten Sie auf eine sichere Fahrumgebung. Verwenden Sie die Schlittschuhe nur auf geeigneten, tragfähigen Eisflächen und meiden Sie ungesicherte Gewässer. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Kufen, Verschlüsse und den festen Sitz der Schuhe. Lagern Sie die Schlittschuhe trocken und schützen Sie die Kufen mit Schoner, um Korrosion zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht weiterverwenden.
Schlittschuh	FIONA GIRL		1003712	1120455	x		Diese Schlittschuhe sind für den Freizeit- und Sportgebrauch auf Eisflächen konzipiert. Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung und achten Sie auf eine sichere Fahrumgebung. Verwenden Sie die Schlittschuhe nur auf geeigneten, tragfähigen Eisflächen und meiden Sie ungesicherte Gewässer. Überprüfen Sie vor jeder Nutzung die Kufen, Verschlüsse und den festen Sitz der Schuhe. Lagern Sie die Schlittschuhe trocken und schützen Sie die Kufen mit Schoner, um Korrosion zu vermeiden. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet – Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen. Bei sichtbaren Schäden oder Funktionseinschränkungen nicht weiterverwenden.
Trinkflasche	BLAZE		1003449	1139418, 1139419, 1109415, 1139418, 1139419, 1149198, 1149197, 1149199			Nicht einfrieren, wenn die Flasche voll ist. Die Flasche nicht kochen oder in der Mikrowelle erhitzen. Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Nicht für nicht trinkbare Flüssigkeiten verwenden. Keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor der Verwendung fest verschraubt ist. ACHTUNG! Verschluckbare Kleinteile. Verpackungsmaterialien und kleine Teile sollten stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt werden. Hier besteht Erstickungsgefahr! Vor dem Gebrauch die Wasserflasche und den Deckel immer mit kaltem Wasser ausspülen. Nach dem Gebrauch immer mit warmem Wasser und ausschließlich Spülmittel ausspülen. Verwenden Sie keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben. Vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen lassen und immer ohne Deckel aufbewahren. Von Hand spülen oder im oberen Fach der Spülmaschine mit einem Spülgang bis 45 Grad reinigen.
Trinkflasche	BLAZE INSU		1003863	1138733, 1138734, 1138732, 1139429, 1149200, 1149201, 1149202			Nicht einfrieren, wenn die Flasche voll ist. Die Flasche nicht kochen oder in der Mikrowelle erhitzen. Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Nicht für nicht trinkbare Flüssigkeiten verwenden. Keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor der Verwendung fest verschraubt ist. ACHTUNG! Verschluckbare Kleinteile. Verpackungsmaterialien und kleine Teile sollten stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt werden. Hier besteht Erstickungsgefahr! Vor dem Gebrauch die Wasserflasche und den Deckel immer mit kaltem Wasser ausspülen. Nach dem Gebrauch immer mit warmem Wasser und ausschließlich Spülmittel ausspülen. Verwenden Sie keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben. Vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen lassen und immer ohne Deckel aufbewahren. Von Hand spülen oder im oberen Fach der Spülmaschine mit einem Spülgang bis 45 Grad reinigen.

Artikel	Artikelname	Serien-Nummer	Int. Nummer	SAP Nummer	CE-Konformitäts- erklärung	PSA-Artikel	Sicherheits- und Warnhinweise
Trinkflasche	FLASH 750		1003556	1109441			Nicht einfrieren, wenn die Flasche voll ist. Die Flasche nicht kochen oder in der Mikrowelle erhitzen. Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Nicht für nicht trinkbare Flüssigkeiten verwenden. Keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor der Verwendung fest verschraubt ist. ACHTUNG! Verschluckbare Kleinteile. Verpackungsmaterialien und kleine Teile sollten stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt werden. Hier besteht Erstickungsgefahr! Vor dem Gebrauch die Wasserflasche und den Deckel immer mit kaltem Wasser ausspülen. Nach dem Gebrauch immer mit warmem Wasser und ausschließlich Spülmittel ausspülen. Verwenden Sie keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben. Vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen lassen und immer ohne Deckel aufbewahren. Von Hand spülen oder im oberen Fach der Spülmaschine mit einem Spülgang bis 45 Grad reinigen.
Trinkflasche	FLASH 750 Promo		1003557	1109443			Nicht einfrieren, wenn die Flasche voll ist. Die Flasche nicht kochen oder in der Mikrowelle erhitzen. Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Nicht für nicht trinkbare Flüssigkeiten verwenden. Keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor der Verwendung fest verschraubt ist. ACHTUNG! Verschluckbare Kleinteile. Verpackungsmaterialien und kleine Teile sollten stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt werden. Hier besteht Erstickungsgefahr! Vor dem Gebrauch die Wasserflasche und den Deckel immer mit kaltem Wasser ausspülen. Nach dem Gebrauch immer mit warmem Wasser und ausschließlich Spülmittel ausspülen. Verwenden Sie keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben. Vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen lassen und immer ohne Deckel aufbewahren. Von Hand spülen oder im oberen Fach der Spülmaschine mit einem Spülgang bis 45 Grad reinigen.
Trinkflasche	SOFT RUNNING FLASK		1003862	1139021			Nicht einfrieren, wenn die Flasche voll ist. Die Flasche nicht kochen oder in der Mikrowelle erhitzen. Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Nicht für nicht trinkbare Flüssigkeiten verwenden. Keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor der Verwendung fest verschraubt ist. ACHTUNG! Verschluckbare Kleinteile. Verpackungsmaterialien und kleine Teile sollten stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt werden. Hier besteht Erstickungsgefahr! Vor dem Gebrauch die Wasserflasche und den Deckel immer mit kaltem Wasser ausspülen. Nach dem Gebrauch immer mit warmem Wasser und ausschließlich Spülmittel ausspülen. Verwenden Sie keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben. Vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen lassen und immer ohne Deckel aufbewahren. Von Hand spülen oder im oberen Fach der Spülmaschine mit einem Spülgang bis 45 Grad reinigen.
Trinkflasche	JORDAN		1003621	1110581, 1150579, 1150568, 1150570, 1141126, 1141124, 1141123, 1141125, 1150577, 1110575, 1150565, 1150567			Nicht einfrieren, wenn die Flasche voll ist. Die Flasche nicht kochen oder in der Mikrowelle erhitzen. Nicht für kohlenensäurehaltige Getränke verwenden. Nicht für nicht trinkbare Flüssigkeiten verwenden. Keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben verwenden. Stellen Sie sicher, dass der Deckel vor der Verwendung fest verschraubt ist. ACHTUNG! Verschluckbare Kleinteile. Verpackungsmaterialien und kleine Teile sollten stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren aufbewahrt werden. Hier besteht Erstickungsgefahr! Vor dem Gebrauch die Wasserflasche und den Deckel immer mit kaltem Wasser ausspülen. Nach dem Gebrauch immer mit warmem Wasser und ausschließlich Spülmittel ausspülen. Verwenden Sie keine Bürsten oder Scheuermittel zum Schrubben. Vor dem Verstauen vollständig an der Luft trocknen lassen und immer ohne Deckel aufbewahren. Von Hand spülen oder im oberen Fach der Spülmaschine mit einem Spülgang bis 45 Grad reinigen.
Trinkflasche	Kickboard		1003816	1127221			Kein Schutz vor Ertrinken, Nur unter ständiger Aufsicht verwenden, dies ist keine Schwimmhilfe, nicht auf das Kickboard stellen oder auf das Kickboard springen

Herstellerinformation für alle
WITEBLAZE Produkte:

SPORT 2000 International GmbH
Nord West Ring Strasse 11
63533 Mainhausen
GERMANY
info@witeblaze.com
www.witeblaze.com